

MIS2ION™

Quick Start Guide






WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung zum sicheren Betrieb des Gerätes aufmerksam durch. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.


Eine Videoanleitung bezüglich der Verbindung und Nutzung der App finden Sie unter www.kress-robotik.com oder scannen Sie den QR-Code.




Im Lieferumfang



Mission™




Ladebasis



Begrenzungskabelrolle



Begrenzungskabel-
Abstandlehre



Netzteil



Basis-
Haltenägel




Ersatzmesser



Begren-
zungsnägel



Innense-
chskantschlüssel



Verbin-
dungsstück



Schnellstartanleitung




Benutzerhandbuch



Garantieerklärung


Aus Ihrem Schuppen



Schere










Hammer



Bandmaß

Überblick






Installation

1

Ladebasis finden



Suchen Sie einen flachen Untergrund für die Ladestation, die Stelle sollte trocken sein und nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein. Das Netzteil kann an der Wand montiert werden.



2

Mission™ vor Erstgebrauch aufladen

Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose. Die LED an der Ladestation wird grün aufleuchten. Docken Sie den Mission™ manuell an die Ladestation an, während der Mission™ ausgeschaltet ist. Die grüne Lampe der Ladestation erleuchtet rot. Der Mission™ beginnt mit dem Ladevorgang.




3

Begrenzungskabel anschließen

Ziehen Sie ein etwa 80 cm langes Stück Begrenzungskabel heraus und befestigen Sie es am Boden, neben der Ladestation. Später wird dieses Ende des Begrenzungskabels (IN-Kabel) an die SCHWARZE Anschlussklemme angeschlossen, nachdem das Begrenzungskabel fixiert wurde.


HINWEIS: Das erweiterte Begrenzungskabel sollte 400m nicht überschreiten, anderenfalls wird es Signalprobleme verursachen.




4

Einrichtung des Begrenzungskabels abschließen



Verlegen Sie das Begrenzungskabel wie in der Abbildung dargestellt um den Arbeitsbereich.



Nachdem Sie das Begrenzungskabel fixiert haben, entfernen Sie den Mission™ weg von der Ladestation. Ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker. Verlegen Sie das Begrenzungskabel zurück zur Ladestation, lassen Sie eine Länge von etwa 80 cm des Begrenzungskabels (OUT-Kabel) überstehen, und schneiden Sie es ab. Legen Sie beide Kabelenden in die Rillen der Ladestation ein.



Entfernen Sie die Kunststoffhülle an beiden Kabelenden (etwa 1 cm), und schließen Sie das freiliegende Ende des Metalldrahts vom IN-Kabel an die SCHWARZE Anschlussklemme und das Ende des OUT-Kabels an die ROTE Anschlussklemme an.



15
De

Verifizierung

Wenn das Gras höher als 10 cm ist, wird Mission™ dieses als Hindernis erkennen, daher wird das Gras nicht geschnitten. Das wird empfohlen, um die OAS-Funktion manuell oder über die mobile App zu deaktivieren, siehe nächster Abschnitt „**Einstellung - Navigationsseite - OAS aktivieren/deaktivieren**“. Verwenden Sie anderenfalls einen Rasenmäher zum Schieben, um einen vorläufigen Schnitt für Ihren Rasen vorzunehmen. Vor dem ersten Einsatz, Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper wie Spielzeuge oder Äste im Arbeitsbereich befinden.


1

Stellen Sie die Schnitthöhe auf die maximale Stufe ein (60 mm).



2

Stellen Sie Ihren Mission™ einige Meter vor der Ladestation auf.




3

Drücken Sie , bis der Mission™ eingeschaltet ist, und geben Sie dann die standardmäßige PIN AAAA ein.



4

Drücken Sie  und **OK**, um den Mission™ zurück zur Ladestation zu schicken. Der Mission™ wird dem Begrenzungskabel bis zur Ladestation folgen. Wenn der Mission™ das Begrenzungskabel berührt, wird die OAS-Funktion automatisch ausgeschaltet.



Bei Bedarf können Sie die Kontur des Begrenzungskabels anpassen.

Wenn die Verifizierung problemlos abgeschlossen wurde, war die Installation erfolgreich. Sie können den Mähvorgang starten, indem Sie **START** und dann **OK** drücken. Wenn das Gras auf eine Höhe von 10 cm oder kürzer geschnitten wurde, können Sie jetzt die OAS-Funktion aktivieren*.

Wenn es ein Problem bei der Verifizierung gibt, sehen Sie bitte in das "Benutzerhandbuch-Fehlersuche".

*Mit der OAS-Funktion besitzt Ihr Mission™ die Fähigkeit, Hindernisse mithilfe des Ultraschallsensors zu umgehen/zu vermeiden.


Einstellung

Stellen Sie bitte zuerst die Höhe auf die gewünschte Grasebene nach dem Schnitt ein, und Sie können die Programmeinstellung manuell oder mit einer Smartphone-App vornehmen.

Nähere Einzelheiten zur normalen Arbeitszeit des Mission™ finden Sie in der folgenden Tabelle:

Mission™ - MÄHAUTOMATIK-ZEITPLAN.								
BEREICH (m²)	AUTOMAT. MÄH-LAUFZEIT - STUNDEN	MONTAG MÄH-STUNDEN	DIENSTAG MÄH-STUNDEN	MITTWOCH MÄH-STUNDEN	DONNERSTAG MÄH-STUNDEN	FREITAG MÄH-STUNDEN	SAMSTAG MÄH-STUNDEN	SONNTAG MÄH-STUNDEN
1500	42.5	9:00-17:30	9:00-17:30	9:00-17:30	9:00-17:30	9:00-17:30	/	/
2000	50	9:00-19:00	9:00-19:00	9:00-19:00	9:00-19:00	9:00-19:00	/	/

Um den Mission™ manuell zu programmieren, drücken Sie ➔, um die abgebildete Navigationsseite aufzurufen. Weitere Details finden Sie im Benutzerhandbuch.



App

Um die Mission™ App herunterzuladen, verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um den untenstehenden QR Code zu scannen, oder downloaden Sie diese vom Playstore (Google-Android), AppleStore (Apple- iOS) oder von unserer Website www.kress-robotik.com.



Nur für iOS 10.0 oder höher geeignet

